

version: 7da9f13

Inhalt

1	Funktion	1
2	Ermitteln des korrekten Reglers	2
3	Lieferumfang	3
4	Montage	3
5	Elektrische Anschlüsse	4
6	Einstellungen	5

1 Funktion

Die Laderegler von Elektronik Sachse MHP sind moderne, vollelektronische und effiziente Regler, welche bei einer Vielzahl von klassischen und modernen Motorrädern eingesetzt werden können. Dieser Regler ist nicht für Fahrzeuge geeignet, deren Masse am elektrischen Pluspol angeschlossen ist.

Damit der Regler funktioniert, muß eine Batterie angeschlossen sein. Der Regler ist kompatibel mit Blei-, sowie LiIon-Batterien, aber nicht mit Kondensatoren als Batterieersatz.

Der Regler misst die Spannung am D+-Anschluss und vergleicht diese mit der eingestellten Sollspannung. Ist die Spannung zu niedrig erhöht der Regler den Stromfluss durch die Feldwicklung über den DF-Anschluss. Dadurch baut sich ein stärkeres Magnetfeld im Rotor auf, welches wiederum zur einer höheren Spannung am Stator führt. Sobald die Sollspannung erreicht wird, reduziert der Regler den Stromfluss durch die Feldwicklung wieder.


Dieser Regler ersetzt den originalen Regler und, falls vorhanden, die Dioden / den Gleichrichter. Originalregler und Gleichrichter werden nicht mehr benötigt und müssen ausgebaut werden.

2 Ermitteln des korrekten Reglers


Dieser Regler ist in zwei Varianten verfügbar. REG5 ist für Lichtmaschinen mit positiv geregelter Feldwicklung und REG5a ist für Lichtmaschinen mit negativ geregelter Feldwicklung. Um herauszufinden ob REG5 oder REG5a benötigt werden, müssen die Widerstände der Wicklungen im Milliohmbereich genau gemessen werden. Dafür ist ein sehr genaues Messgerät notwendig. Eine einfachere Methode ist es, die Lichtmaschine kurzzeitig als Motor anzusteuern.

Falls die Lichtmaschine im Motorrad eingebaut ist, muss der Riemen gelockert werden, damit die Lichtmaschine ohne mechanischen Widerstand drehen kann. Außerdem müssen die Verbindungen D₊ und DF abgeklemmt werden. Dann werden *kurzfristig (einige Sekunden)* D₊ und DF auf 12 V gelegt. Falls sich die Lichtmaschine zu drehen beginnt, ist REG5 der korrekte Regler.

Falls sich die Lichtmaschine nicht dreht, wird DF mit Masse verbunden und D₊ mit 12 V. Beginnt die Lichtmaschine sich zu drehen, wird REG5a benötigt.



Testweiser Anschluss als Motor für REG5.



Testweiser Anschluss als Motor für REG5a.

3 Lieferumfang



4 Montage

Der Regler ist nicht wasserdicht. Die Elektronik ist jedoch mit einem Schutzlack überzogen, der vor Schäden durch eindringendes Wasser schützt. Deswegen sollte der Regler an einem gut belüfteten Ort montiert werden und so ausgerichtet werden, dass eindringendes Wasser gut ablaufen kann; zum Beispiel mit den Kontakten nach unten. Wasser, welches längere Zeit im Regler verbleibt, kann die Lebensdauer herabsetzen.

Je besser die Belüftung des Reglers ist, desto mehr Energie kann der Regler schalten.




Abbildung 1 Schematische Darstellung des Regleranschlusses

5 Elektrische Anschlüsse

Anschluss	Funktion
B+	Batterie, Ladestrom
D ₊	Phase Lichtmaschine
61	Ladekontrollleuchte, nicht optional
DF	Feldwicklung
D ₋	Masse

Die Ladekontrollleuchte ist für diesen Regler *obligatorisch* und *muss* angeschlossen werden, da der Regler, wie auch der Originalregler, den Strom von der Ladekontrollleuchte zum Vormagnetisieren der Feldwicklung benutzt. Wenn keine Leuchte genutzt werden soll,

muss stattdessen ein $68\ \Omega$, 5 W Widerstand eingebaut werden. Falls eine LED als Ladekontrollleuchte genutzt wird, muss der Widerstand ebenfalls *parallel* zur LED eingebaut werden, da die LED keinen ausreichenden Strom zum Vormagnetisieren durchlässt.

Das Reglergehäuse ist mit dem Minuspol (Masse) verbunden. Es ist nicht erforderlich, eine separate Verbindung zum Reglergehäuse herzustellen. Die Verwendung des D₋-Anschlusses ist ausreichend.

Der Anschluss 61 kann mit einem dünneren Kabel ausgestattet werden, z.B. $1,5\ \text{mm}^2$. Alle anderen Verbindungen sollten einen dickeren Durchmesser haben, z.B. $2,5\ \text{mm}^2 - 6\ \text{mm}^2$, um Leitungsverluste zu minimieren.

Falls nicht anders angegeben, müssen alle Verbindungen angeschlossen werden. Die als optional angegebenen Verbindungen müssen nicht angeschlossen werden.

Die mitgelieferten 6,3 mm-Crimpstecker können mit einer speziell dafür vorgesehenen Crimpzange oder mit einer herkömmlichen Zange am Kabel verbunden werden. Im letzten Fall macht es Sinn, den Stecker nach dem Befestigen des Kabels noch zu verlöten, um einen guten Halt zu garantieren.

6 Einstellungen

Alle Elektronik Sachse MHP Regler haben eine einstellbare Ladespannung. Die Regler werden bei Auslieferung auf 14 V eingestellt, was für die meisten Batterietypen eine gute Einstellung ist.

Um die Spannung anzupassen, kann mit einem kleinen Schlitzschraubendreher ein Potentiometer eingestellt werden. Um die Spannung korrekt einzustellen, sollte die Batterie geladen sein und alle großen Verbraucher, wie Licht, ausgeschaltet sein.

Wenn die Spannung erhöht werden soll, wird das Poti *gegen den Uhrzeigersinn* gedreht. Um die Spannung zu verringern, wird das Poti in die entgegengesetzte Richtung gedreht.

Der einstellbare Spannungsbereich liegt zwischen 13 V – 15 V.

Elektronik Sachse MHP GmbH & Co. KG

Busestraße 26a

28213 Bremen

Deutschland

☎ +49 (0) 54 09 90 69 82 6

✉ info@elektronik-sachse.de

🌐 www.elektronik-sachse.de